
CONJUNT	Connex	ionat i Cobertes			
CODI DOCUMENT	SIGMA-MM11	OPERARIS	1	DATA DOCUMENT	29-02-2016
VERSIÓ DOCUMENT	v06	TEMPS	Т	CONTACTE	E. Pallarés





#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
20		-	Connectar els 8 cables plans a la Main Board	-	-	Verificar que els cables no estan torts i que el clip està ben tancat.	1 † <i>)</i> 1
30		-	Connectar el cable DC Power i el cable d'alumentació del Hot Bed. Només hi ha una posició possible de connexionat. Si el cable Hot Bed no arriva, afluixar els cargols del Hot Bed Clip.	-	-	-	t3



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
40		-	Connectar el cable USB. Només hi h auna posició possible de connexionat	-	-	-	t4
50		-	Connectar el cable de la pantalla al connector de la dreta. Només hi ha una posició possible de connexionat Connectar el cable del mòdul SD al connector de l'esquerra. Només hi ha una posició possible de connexionat	-	-	_	t5



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
			Connectar els cables dels LEDs de l'esquerra al connector superior.				
60		<u>-</u>	Connectar els cables dels LEDs de la dreta al connector inferior.	-	-		t6
			En tots dos casos, el cable vermell, a l'esquerra (veure imatge verificació)				
		1x Stepper Driver	Introduir els Spacers als perns				
		2x Ariston Spacer 3mm	Connectar el cable pla de l'eix Z a l'Stepper Driver				
70		2x DIN934 M3	Connectar el cable del motor a l'Stepper Driver. Només hi ha una posició possible de connexionat	Clau de got 5,5mm	-	Connector totalment tancat!	t7
		2x DIN125 M3 Poliamida	Introduir les volanderes i collar amb les femelles				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		1x Stepper Driver (Antic)	Introduir el Driver Spacer als perns Connectar el cable pla E0 a	Clau de got 5,5mm	-	į	
80		(wretey	l'Stepper Driver Connectar el cable del motor			Connector totalment tancat!	t8
		1x Driver Spacer	a l'Stepper Driver. Només hi ha una posició possible de connexionat				
		1x Extruder Driver Cover	Introduir 2 separadors a cada pern				
90		4x Plastic Spacer	Introduir Extruder Driver Cover	Clau de got 5,5mm	-	-	t9
		2x DIN934 M3	Collar amb les femelles				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		1x Stepper Driver					
		1x Driver Spacer					
100		4x Plastic Spacer	Repetir operacions 90 i 100 en l'altre costat	Clau de got 5,5mm	-	Connector totalment tancat!	t10
		1x Extruder Driver Cover					
	.,	2x DIN934					
		M3					
		1x Stepper	Introduïr el Driver Spacer als perns				
		Driver	Connectar cable pla Y a l'Stepper Driver				
110		1x Driver Spacer (Antic)	Connectar endstop Y a l'Stepper Driver. Només hi ha una possible posició de connexionat	Clau de got 5,5mm	-	Connector totalment tancat! Verificar ruta del cable motor Y i	t11
		2x DIN934	Connectar motor a l'Stepper Driver. Només hi ha una			endstop Y	
		M3 2x DIN125 M3 Poliamida	posició de connexionat Introduir les volanderes de plàstic i collar amb les femelles				



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
120		1x X Stepper Driver Holder Left 1x Driver Spacer (Antic) 1x Stepper Driver 2x DIN912 M3x6 2x DIN125 M3	Collar el conjunt tal i com mostra la figura	Clau Allen 2,5mm	-		t12
130			Connectar cable Pla X0 a	Clau Allen 2,5mm		Connector totalment tancat!	t13



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
140		1x X Stepper Driver Holder Right 1x Driver Spacer (Antic) 1x Stepper Driver 2x DIN912 M3x6 2x DIN125 M3	Collar el conjunt tal i com mostra la figura	Clau Allen 2,5mm	-		t14
150		-	Connectar cable Pla X1 a I'Stepper Driver Connectar endstop X1 a I'Stepper Driver. Només hi ha una posició possible de connexionat Connectar motor X1 a I'Stepper Driver. Només hi ha una posició possible de connexionat Afluixar els 2 DIN 912 M3x8 i collar conjunt al patí	Clau Allen 2,5mm	-	Connector totalment tancat!	t15



#OP	IMATGE	COMPONENTS	DESCRIPCIÓ	EINES	ÚTILS	VERIFICACIÓ	TEMPS
		2x Conexion Cover	Introduir el cable per la ranura de la Conexion Cover en l'orientació mostrada a la imatge				
160		2x Flat Cable Clip 2x DIN7991 M3x10	Connectar el cable Pinçar el cable pla amb el Flat Cable Clip i collar fort. Assegurar que està ben recte Repetir als dos capçals	Clau allen 2mm	-	Connector totalment tancat!	t16
170		4x DIN912	Collar la Conexion Cover tot vigilant que els cables hi queden dins i que no es pincen amb els cargols	Clau Allen 2,5mm	_	_	t17
170		M3x10	Repetir a tots dos capçals				

